

# SETUP ACER DL 230V

Setup 230V completo per l'automazione di cancelli a singola anta scorrevole.



FIDO2



DES



VISIO



SPL



SKANX



RG1R DL



TL

|                 |         |        |                  |
|-----------------|---------|--------|------------------|
| SETUP AC4R DL   | 400 Kg  | AC4R   | Elettromeccanico |
| SETUP AC6R DL   | 600 Kg  | AC6R   | Elettromeccanico |
| SETUP AC8R DL   | 800 Kg  | AC8R   | Elettromeccanico |
| SETUP AC12R DL  | 1200 Kg | AC12R  | Elettromeccanico |
| SETUP AC4RM DL  | 400 Kg  | AC4RM  | Magnetico        |
| SETUP AC6RM DL  | 600 Kg  | AC6RM  | Magnetico        |
| SETUP AC8RM DL  | 800 Kg  | AC8RM  | Magnetico        |
| SETUP AC12RM DL | 1200 Kg | AC12RM | Magnetico        |

# SETUP ACER DL 24V

Setup 24V completo per l'automazione di cancelli a singola anta scorrevole.



FIDO2



DES



VISIO



SPL 24



SKANX



RG1R 24 DL



TL

|                    |        |           |           |
|--------------------|--------|-----------|-----------|
| SETUP AC3R M 24 DL | 300 Kg | AC3 24 RM | Magnetico |
|--------------------|--------|-----------|-----------|